



PRECONISATION DE POSE Texflor®



Informations de base

1. Veuillez toujours vérifier si la moquette fournie correspond à la moquette commandée (coloris, largeur).
2. Avant de découper la moquette, vérifier en détail le plan de la pose.
3. Vérifier le sol. Il doit être sec, sans fissures, propre, libre de graisse et de poussière. Le sol est sec s'il contient max 3% d'humidité (mesuré avec un sensor CM). Si nécessaire, il faut réparer le sol 24 h avant la pose.
4. Étaler la moquette, froter sur les vagues ou plis et laisser poser sans tensions. (nous recommandons l'étalage le soir avant la pose. Ainsi la moquette peut prendre la température et l'humidité de la pièce). Ne poser pas avec une température de moins de 18° C (température idéale° = 20 à 25° C/humidité idéale = 50 bis 55%). Au mur, laisser remonter la moquette sur les murs de 5 à 10 cm.
5. Pour coller votre moquette, nous vous recommandons des adhésives certifiés EC1. Ces adhésives sont écologiques, leurs taux d'émissions est très faible et ils ne contiennent pas de solvants.
6. Il est indispensable de poser plusieurs coupes de la même moquette dans le même sens pour éviter des déviations de couleurs. Il est donc très important de vérifier le sens des fils comme suivant:

Poser une feuille de papier sur la moquette

Poser un crayon sur la feuille

Rouler le crayon en avant en arrière

La feuille va avancer sur la moquette dans et vous indique ainsi le sens des fils

Préparation du support

En principe, les moquettes à dossier Texflor peuvent être posées sur tous les supports conformes aux règles d'art suivants :

L'entrepreneur doit contrôler le suivant:

- différences de niveaux majeures
- présence de fissures dans le sol
- un taux d'humidité trop élevé du sol
- manque de solidité de la surface
- surface trop poreuse et trop rude
- manque de joints de dilatation
- surface souillée, avec p.ex. de l'huile, du cire, restants de peinture ou de laques
- différence de niveaux
- température inadéquate
- mauvaises conditions atmosphériques
- absence du protocole de réchauffement dans les constructions avec chauffage par le sol
- absence des démarcations des points de mesure dans les constructions avec chauffage au sol
- manque de matériel d'isolation dans les joints de dilatation

Si nécessaire l'entrepreneur doit formuler ses réserves vis-à-vis de l'exécution des travaux au maître d'oeuvre. Des couvre-sols lisses doivent être fixés au sol de façon permanente et ne doivent pas exercer une influence négative sur les travaux à entreprendre. Les restes de détergents doivent être enlevés par un nettoyage de fond. Tous les supports minéraux doivent être poncés et lissés avec une égalisation à base de résines synthétiques.

L'égalisation doit se faire de telle façon que la masse se lie durablement au support. Des couvre-sol préposés doivent être nettoyés à fond.



Méthode de pose

Les moquettes équipées d'un dossier Texflor peuvent être installée par:

- la pose collée

La pose collée

La pose collée peut être exécutée avec des différentes sortes d'adhésives. Nous recommandons les suivants:

- a) produit de maintien/fixateur (usage privé)
- b) colles acryliques marqués EC1
- c) colles contacts libres de solvants (escalier)

Avant de commencer, veuillez consulter les recommandations de fournisseur de colle et les suivre soigneusement.

Etaler la colle à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule sur le sol. Après le temps d'attente, poser la moquette sur le sol. Appuyer sur la moquette pour qu'elle colle bien sur toute la surface.

En cas de **joint**, nous vous recommandons de toujours coller avec une colle acrylique haute performance.

Pour faire des joints, il faut d'abord découper les lisières en superposant les deux lés de moquette tout en respectant les raccords du dessin.

Fermez ensuite le joint et contrôlez que le raccord du dessin est toujours correct. Tracez un trait de crayon sur le sol pour marquer la position du joint et relevez les deux lés de moquettes. Etalez la colle sur le trait en respectant le mode d'emploi et déroulez le premier lé de la moquette. Appuyez bien et laissez prendre la colle. Déroulez le deuxième lé en contrôlant que le raccord et le dessin des deux lés concordent. Fermez le joint.

Joint sur la largeur - les joints sur la largeur sont à éviter. En coupant la moquette sur la largeur, les fils de construction sont découpés. Il faudrait couvrir ce joint avec un profile.

Pour la pose collée d'une moquette sur **escaliers** nous recommandons d'utiliser des colles contact sans solvants ou des bandes adhésives NIBOTAPE contact.

Poser la moquette avec les fils dirigés vers le bas!

Mesurez la longueur requise pour couvrir la première marche et contremarche. Découpez la moquette et couper ensuite les pièces nécessaires. Procédez ainsi pour les autres marches.

Si vous utilisez une colle:

Appliquez la colle contact sans solvants sur la marche et contremarche avec un rouleau ou une spatule. Assurez-vous de bien couvrir les coins ainsi que les bords.

Etalez également une couche de colle sur le dossier de la moquette.

Après le temps d'attente, les pièces de moquette peuvent être posées. Mettez-les bien sur marche et contremarche et appuyez pour que la colle puisse prendre.

Tirer ensuite la moquette au-dessus du nez de la marche. Appuyez-bien et fixer avec une pince pendant quelques minutes.

Si vous utilisez le NIBOTAPE:

Collez le tape sur le plat de la marche, sur le retour des nez et sur la contremarche. Couvrez les bandes avec du papier siliconé et enlevez au fur et à mesure de fixer la moquette prédécoupée.

