



## Verlegetipps für Webteppiche

1. Balta empfiehlt, Ihren Teppich stets von einem Fachmann verlegen zu lassen. Einschlägige Berufsregeln und entsprechende Standards sind einzuhalten.
2. Der Unterboden sollte trocken, glatt, sauber sowie in gutem Zustand sein und keine Risse und Staub aufweisen. Er sollte nach dem VOB DIN18365-Standard schlagfest sein. Darüber hinaus sollte der Boden 24 Stunden vor dem Verlegen mit Spachtelmasse nivelliert werden.
3. Balta empfiehlt 24 Stunden Akklimatisierungszeit des Teppichbodens in dem Raum, in dem er verlegt werden soll. Die Bodentemperatur sollte beim Verlegen und 72 Stunden nach dem Verlegen bei 15 °C gehalten werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte die 75 % nicht überschreiten und die empfohlene Raumtemperatur sollte bei mindestens 18 °C liegen.
4. Öffnen Sie die Verpackung mit Sorgfalt. Geben Sie Acht, dass der Teppich beim Auspacken nicht durch scharfe Werkzeuge beschädigt wird. Überprüfen Sie den Teppich vor dem Verlegen auf eventuelle Defekte.

### 5. Verlegeanweisung für das Verlegen von mehreren Bahnen.

**Bitte beachten Sie für ein sachgerechtes Verlegen folgende Punkte:**

- Das Herstellungsverfahren bringt Ober- und Unterteile mit sich (Stück/Gegenstück)
  - Da sie leicht voneinander abweichen, dürfen Oberteile nie mit Unterteilen verlegt werden (und umgekehrt!)
  - Die Produkte können wie folgt auseinander gehalten werden:  
Oberteil: ungerade Rollenummer  
Unterteil: gerade Rollenummer
  - Wie bei allen Verlegearbeiten sollten nur Teppiche aus der gleichen Färbereihe zusammen verlegt werden. Die Färbereihe ist auf jedem Rollenetikett verzeichnet.
  - Angrenzende Teppichbahnen sollten stets in der gleichen Richtung verlegt werden. (Die Bahnrichtung geht aus dem Herstellungsaufdruck auf dem Teppichrücken hervor: der Text des Aufdrucks sollte in die gleiche Richtung weisen!)
6. Balta empfiehlt, den Teppich vollständig mit hochwertigem Leim zu verkleben.

7. Dank intensiver Forschungsarbeit ist es für die Klebstoffbranche heutzutage möglich, emissionsarme und lösemittelfreie Produkte (EC1) anzubieten. So werden durch das vollständige Verleimen unserer Teppiche unsere strengen Gesundheitsstandards eingehalten.
  8. Wenden Sie sich an Ihren Klebstoffanbieter vor Ort, um aktuellste Informationen zu den empfohlenen Leimtypen zu erhalten. Die Verarbeitungsanweisungen des Klebstoffherstellers sind stets einzuhalten.
- Der Lüftungszeitraum hängt von der Menge des aufgetragenen Leims, der Raum- sowie der Bodentemperatur ab. Bei Fußböden mit normaler Absorption kann mit dem Verlegen des Teppichs nach einem Lüftungszeitraum von fünf bis zehn Minuten begonnen werden.  
Bei weniger absorbierenden Fußböden sollten Sie etwas länger warten.

## **9. Beim Anpassen der Nähte sollten Sie wie folgt vorgehen:**

- Beide Bahnen sollten im Vorfeld separat zugeschnitten werden (legen Sie die Bahnen nicht übereinander, um beide gleichzeitig durchzuschneiden!)
  - Der Zuschnitt erfolgt von oben mit einem scharfen Messer. Für eine perfekte Naht sollte das Messer leicht geneigt gehalten werden.
  - Schneiden Sie stets zwischen den weißen Fäden. Eine obere Naht sollte immer vermieden werden.
  - Für eine schöne Naht und zur Vermeidung von Ausfransung sollten beide Ränder mit einem kalten Dichtkleber behandelt werden (z. B. Roberts 8015-A Lösemittelfreie Universalnahtabdichtung für Teppiche oder ein ähnliches Produkt), bevor die Bahnen verlegt werden.  
[www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com)
10. Ein frisch verlegter und verleimter Teppich kann diesen typischen „neuen“ Geruch aufweisen. Dieser Geruch verschwindet jedoch nach einigen Tagen Lüftung und Heizung.
  11. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit einer traditionellen Verlegung auf Nagelleisten und Trägerunterlagen. Diese Methode garantiert Ihnen einen verbesserten Gehkomfort und eine längere Lebenszeit des Teppichs. Das Verlegen muss in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Standards BS 5325 erfolgen. Anschließend sollten die Nähte mit einem starkklebenden Heißsiegelklebeband befestigt werden. Wir empfehlen den Einsatz eines kurzen Nagelgreifers.  
Für Treppenteppiche empfiehlt sich ein Neoprenleim oder ein Verlegen auf Nagelleisten.
  12. Ein loses Verlegen, selbst in kleinen Räumen, ist nicht ratsam und erfolgt aus diesem Grund auf Ihre eigene Gefahr. Wir empfehlen für Bürostühle die Verwendung von Schutzfolien.