



## Dokuma halı döşeme ip uçları

1. Balta halıların sadece bir profesyonel tarafından döşenmesini önerir. Genel profesyonel kurallar ve ilgili standartlar uygulanmalıdır.
2. Döşemenin altı kuru, pürüzsüz, temiz ve dengeli olmalı ve yırtık veya toz bulunmamalıdır. VOB 18365 standardı uyarınca darbeye dayanıklı olmalıdır. Döşeme işleminden en az 24 saat önce zemin dolgu malzemesi ile düzleştirilmelidir.
3. Balta halıların döşeneceği odada en az 24 saat bekletilerek sıcaklık şartlarına alıştırmalarını önerir. Zemin sıcaklığı döşemeden önce, sırasında ve en az 72 saat sonrasında kadar 15° C'de sabit tutulmalıdır. Ortamda bulunan nem seviyesi %75'i geçmemelidir ve önerilen oda sıcaklığı en az 18°C olmalıdır.
4. Ambalajı dikkatli şekilde açın. Ambalajdan çıkarırken keskin aletlerle halılara zarar gelmesini önleyin. Döşeme öncesinde halıyı olası hatalara karşı kontrol edin.

### 5. Çok şeritli döşeme talimatları :

#### Doğru döşeme için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

- Üretim prosedürleri kaynaklı olarak bir üst ve bir de alt parça vardır (erkek/dişi)
  - Bunlar farklı olduğu için üst parçalar asla alt parçalarla birlikte yerleştirilmemelidir (veya tam tersi)
  - Ürünler aşağıdaki yolla ayırt edilebilir:

Üst parça: tek rulo numarası
Alt parça: çift rulo numarası
  - Diğer döşemelerde olduğu gibi sadece aynı renk lotundan alınan halılar birlikte döşenmelidir. Renk lotu her rulo etiketinde yazılıdır.
  - Halı şeritleri her zaman aynı yönde döşenmelidir. (Şerit yönü halının arkasındaki üretim etiketinden öğrenilebilir: baskının yazısı aynı yönde olmalıdır!)
6. Balta halının kaliteli yapıştırıcı kullanılarak tamamen yapıştırılmasını önerir.

7. Yoğun arařtırmalar sonucunda yapıřtırıcısı sanayisi düşük emisyon deęerlerine sahip solventsiz (EC1) ürünler sunabilmektedir. Bu nedenle halının tamamında kullanılan yapıřtırıcılar katı saęlık standartlarımızla uyumludur.
8. Önerilen yapıřtırıcı türleri ile ilgili en yeni bilgileri edinmek için yerel yapıřtırıcı tedarikçiniz ile görüşün. Yapıřtırıcı üreticisinin uygulama talimatlarına daima uyulmalıdır.  
Havalandırma süresi kullanılan yapıřtırıcı miktarı, oda ve zemin sıcaklığına göre deęiřir. Normal emme oranına sahip zeminlerde halılar 5-10 dk havalandırma sonrasında döşenebilir.  
Daha az emici zeminler için biraz daha fazla beklemeniz gerekir.

## 9 Ek parça döşemesi için ařağıdaki işlemleri yapın:

- İki řeritte önceden ayrı ayrı kesilmelidir (ikisini üst üste koyarak aynı anda kesmeyin!)
- Üstten keskin bir bıçakla kesim yapılmalıdır. Kusursuz bir ek için bıçak bir miktar eğik tutulmalıdır.
- Her zaman beyaz dişlerin arasından kesin. Üst kısımdan ek yapılmamalıdır.
- Güzel bir ek elde etmek ve yıpranmayı önlemek için iki kenara da řeritler döşenmeden önce soęuk izolasyon yapıřtırıcısı uygulanmalıdır (örn. Roberts 8015-A Solvent Free Universal Carpet Seam Sealer veya benzeri).  
[www.robertsconsolidated.com](http://www.robertsconsolidated.com)

10 Yeni döşenen ve yapıřtırıcı uygulanan halı tanıdık "yeni" kokusuna sahip olabilir. Birkaç gün havalandırma ve ısıtma yaptıktan sonra bu koku kaybolur.

11 Perçin ve tabanlık kullanılarak da döşeme yapılabilir. Bu Böylece daha fazla yürüyüş rahatlığı ve halı için daha uzun kullanım ömrü saęlar. Bu BS 5325 standardı direktiflerine göre yapılmalıdır.  
Kenarlar daha sonra güçlü bir ısıyla eriyen řeritle yapıřtırılmalıdır. Kısa pim perçinlerin kullanılması önerilir.  
Merdivene döşenen halılar için neopren yapıřtırıcı veya perçin kullanılması önerilir.

12 Küçük odalarda bile gevşek döşeme önerilmez ve bu nedenle döşeme işlemini kendi inisiyatifinizdedir. Ofis sandalyeleri için koruyucu levha kullanılması önerilir.