

**Action Bac  
halıları için  
döşeme önerileri**

# 1. ALT ZEMİN HAZIRLIĞI

Action Bac arka dolgulu bir halı BS 5325 Tekstil döşeme bölümünde anlatıldığı gibi hazırlanan bir alt zemine döşenebilir.

Alt zemin ne olursa olsun işleme başlamadan önce işleme yapan kişi alt zeminin aşağıdaki kriterleri karşıladığından emin olmalıdır:

- Yapısal olarak düzgün ve dengeli
- Tamamen kuru: halının boyutsal dengesini etkileyen nem olmamalı ve küflenmeyi önlemeli
- Pürüzsüz: zemin üzerinde çıkıntı veya girintiler olmamalı.
- Her tür kirden temizlenmiş olmalı (toz, yağ, boya ve plaster)
- Zeminden ısıtma sistemi bulunuyorsa sıcaklığı kontrol edilerek çalıştırılmalı

Uygun düzleştirme maddeleri ile düzgün olmayan alt zeminler düzeltilmelidir.

Alt zeminlerin çoğu için astar gereklidir.

Alt zemin türü ve durumu Action Bac halıların döşenmesini ve performansını doğrudan etkiler ve bu nedenle alt zemin hazırlığının çok büyük önemi bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için yapıştırıcı üreticisinin alt zemin hazırlık kılavuzunu talep edin. Burada alt zemini nasıl hazırlayacağınız hakkında ve hangi ürünleri kullanmanız gerektiği ile ilgili detaylı bilgi bulacaksınız.

# 2. ACTION BAC HALILAR İÇİN DÖŞEME YÖNTEMLERİ

Action Back arka dolgulu halılar 3 farklı şekilde döşenebilir:

- halı ayırma yapıştırıcısına döşenebilir;
- dispersiyon yapıştırıcısı ile alt zemine güçlü bir şekilde yapışma elde edersiniz;
- Ayrıca halı tutucu ile döşeme altlığı üzerine de serilebilir.

## a) Ayırma yapıştırıcısı üzerine döşeme

Ayırma yapıştırıcıları ile döşeme sökülmesi çok basit bir döşeme yöntemidir. Bu özellikle özel evlerde uygulama için çok uygundur. Özellikle kiralık evlerde alt zeminin zarar görmeden halıların kaldırılabilmesine yönelik yüksek bir talep bulunmaktadır. Bu özel talep nedeniyle suda çözülebilen ve bu nedenle alt zeminden sökülmesi çok kolay ayırma yapıştırıcıların kullanılması önerilir.

Ayırma yapıştırıcısı en iyi bir rulo ile uygulanır.

Bekleme süresinin ardından halı yapıştırıcı üzerine serilerek tamamen bastırılır.

Ayırma yapıştırıcısı çok uzun süre yapışkan kalır. Bu sayede halılar çok kolay değiştirilebilir. Eski halılar gevşetilerek kolayca çıkarılır ve arkada halı kalıntısı bırakmaz. Yeni halı ise yeni bir ayırma yapıştırıcı tabakası sürmeden veya sürülerek kolayca döşenebilir

Ayırma yapıştırıcısı ek yapıştırmak için uygun değildir. Ekler için dispersiyon yapıştırıcı kullanılması önerilir (veya genel kullanım amaçlı tutturucu).

## **b) Dispersion yapıştırıcısı üzerine döşeme**

Dispersion yapışkan ile geleneksel tam yapıştırma yöntemi sadece Action Bac'in çok güçlü yapışması gerektiği durumlarda önerilir.

Döşeme görünümü ve stabilitesini etkileyebilecek kir veya yüzey bozukluklarının bulunmamasını sağlamak amacıyla alt zeminin hazırlanması büyük önem taşır.

Bu nedenle alt zemin düz, kuru, emici ve pürüzsüz olmalı ve yapışmayı etkileyecek kirler bulunmamalıdır. Gerekirse ideal koşulları elde etmek için alt zemine düzleştirme maddesi ve/veya primer uygulaması yapın.

Başlamadan önce yapıştırıcı üreticisinin talimatlarına bakın ve bu talimatları uygulayın.

Yapışkanı alt zemine taraklı mala ile düzgün şekilde yayın. Minimum yapıştırıcıyı uygulamak için ince taraklı mala kullanılması önerilir. Bu sayede halı daha sonra kolaylıkla kaldırılabilir.

Bekleme süresi bittikten sonra halıyı yapıştırıcıya yerleştirin ve yapıştırıcı ile tamamen temas etmesi için sertçe bastırın.

Ek bulunuyorsa eklerin dispersion yapıştırıcı ile yapıştırılması tavsiye edilir..

Ek yapmaya başlamadan önce kenarların birbirine tam oturduğundan emin olun.

Bu nedenle iki halı parçasını da tasarımları birbirine uyacak şekilde birbiri üzerine yerleştirin ve kanca uçlu bir bıçakla kesin. Eki kapatın ve yapıştırıcıyı uygulamadan önce halıların uyumunu ve tasarımlarını kontrol edin.

İki halı parçasını da geriye katlayın ve taraklı mala ile dispersion yapıştırıcısını alt zemine eşit şekilde uygulayın.

Önerilen bekleme süresinin ardından halıyı yapışkan üzerine sürün ve Action Bac arka dolgulu halının yapışkan ile tamamen temas etmesi için sertçe bastırın

Eki kapatın ve duvar kısımdaki halıları kesin.

Halılar merdivenlere sadece dispersion kontak yapışkan kullanılarak tam yapıştırma yöntemiyle döşenmelidir.

Hangi dispersion kontak yapıştırıcısını kullanmanız gerektiğini öğrenmek için yapışkan üreticisinin talimatlarına bakınız. 3. bölümde Önerilen Ürünler başlığı altında bu amaçla kullanılacak bazı dispersion kontak yapışkan örneklerini bulabilirsiniz.

Halıyı merdivene döşemeden önce yapıştırıcının taraklı mala ile halının arka kısmına uygulanması önerilir. Halıyı merdivene yapıştırmadan önce bu tabakanın kurummasını bekleyin. Bu sayede halı arka dolgusunun çok fazla yapıştırıcıyı emmesi önlenir.

Basamak ve dikey kısımlarını kaplamak için ne kadar uzunlukta halı gerektiğini ölçün ve ihtiyacınız olan kadarını kanca uçlu bıçakla kesin.

Taraklı mala ile basamak ve üst basamağın dikey kısmına kontak yapıştırıcıyı düzgün şekilde uygulayın.

Basamakların bazı kısımlarına mala ile ulaşamıyorsa yapıştırıcıyı uygulamak için normal bir fırça da kullanabilirsiniz.

Önerilen bekleme süresinin ardından halı üst basamaktaki kontak yapışkan üzerine serilebilir ve sertçe bastırılır.

Perçin kullanarak halıyı basamaklara tam oturacak şekilde gerdiren ve dikey kısımda bulunan yapıştırıcıya temas etmesi için sertçe bastırın.

Son olarak düşey kısmın alt kısmında kalan fazla halıyı kesebilirsiniz.

Halıyı kalan kısımlara da aynı şekilde uyguladığınızda merdivenlerinizde mükemmel sonuç elde edersiniz.

### c) Tutturuocu ve döşeme altlığı üzerine döşeme

Tutucuyu duvar ile arasında ufak bir boşluk bırakarak yerleştirin. Bu oluk serilecek halı kalınlığının üçte biri kadar olmalıdır.

Döşeme altlığını zeminin tamamına serin ve tutucunun üzerinde kalan fazla kısmı keserek altlığın tutucuyu kapatmadığından emin olun.

Halıyı alt tabakanın ve çubukların üzerine serin.

Halıyı Knee Kicker (Diz Desteği) kullanarak kancaya takın ve duvar boyunca gerdirin ve Easy Tucker kullanarak aradaki oluğa bastırın.

Düzgün, sağlam şekilde oturmuş ve yıpranmayan bir kenar elde etmek için fazla halı kancalara sabitlemek üzere yaklaşık 1 cm pay bırakılarak uygun duvarlarda kesilebilir.

Action Bac arka dolgulu bir halı ve halı tutucuyu yerleştirmek istediğiniz yerlerde ekler bulunuyorsa sorunsuz bir sonuç elde etmek için Floorworks sistemi kullanılması önerilir.

Ek yapmaya başlamadan önce kenarların birbirine tam oturduğundan emin olun.

İki halı parçasını da tasarımlar uyacak şekilde birbiri üzerine yerleştirin ve kancalı bir bıçakla kesin. Eki kapatın ve yapıştırıcıyı uygulamadan önce halıların uyumunu ve tasarımlarını kontrol edin.

Ek altına bir Floorworks ek şeridi yerleştirin ve halının kesik kısımları tam olarak oturacak şekilde birbirine yapıştırın.

Şeridin sonuna ek demirini yerleştirin ve ek kenarlarını arka metal kenar kılavuzu altına kaynak başlığı boyunca paralel olacak şekilde itin.

Demiri dengeli bir hızla ilerletin. Her zaman parça yönünde ek yapın. Demiri ters yönde hareket ettirseniz ek üzerinde renk farkı olabilir.

Yapıştırıcı şeritten ve demirin arkasındaki kaynak başlığından çıkar ve bu sayede ek kenarlarını birbirine tamamen yapıştırır.

Halının arka dolgusuna sıcak yapıştırıcının düzgün bir şekilde nüfuz etmesi için demirin arka kısmında halının üzerinde bir ek rulosu kullanın.

Ön yüz ipliklerini yukarı kaldırın. Bu sayede aşağı konumda soğumaz.

Ek soğuduktan sonra halı kesilebilir.

Merdivenlere döşeme yapılmadan önce merdivenler temiz ve tozsuz olmalıdır. Merdivenlerin sağlam olduğundan emin olun ve kalıntıları ve çivileri sökün. Halı tutucuyu merdivenin uzunluğuna göre kesin ve pimlerle merdivenlerin eklem yerini gösterecek şekilde basamak ve dikey kısmına sabitleyin.

Alt tabakayı basamaktaki Halı Tutucunun arka kenarından dikey kısımdaki Halı Tutucunun arka kenarına kadar tek parça halinde merdiven genişliği boyunca yerleştirin. Yerinde sabitlemek için zımbalayın.

Tutucunun üzerini kapatmaması için fazla kısmı kesin.

Halıyı dikey kısmın altından başlayarak ve diz desteği ile tutucu üzerinden halıyı hafif gerdirerek merdivene serin ve easy tucker kullanarak halıyı boşluğa sokun.

Tutucu pimleri ve Tutucu üzerindeki kancalı şerit sayesinde şerit fazla tutmadan önce Action Bac halıyı merdivenlerin ek yerine sabitleyebilirsiniz.

Halı yeterli şekilde desteklendiğinde Diz Desteğini kullanarak halıyı Tutucu üzerinde gerdirin. Halıyı bir sonraki basamağa yuvarlayın ve diğer basamaklar için de aynı işlemi uygulayın.