

# Рекомендации по укладке Texflor® / бежевый войлок

---



## Основные принципы

---

1. Перед укладкой полученного коврового покрытия обязательно проверьте соответствие требованиям спецификации (по цвету, ширине и прочим параметрам).

2. Прежде чем приступить к резке коврового покрытия, составьте подробный план укладки.

3. Убедитесь, что для поверхности выполняются следующие требования:  
поверхность должна быть выровнена, очищена от пыли и смазки, устойчива к ударам, а также суха. Поверхность считается сухой, если содержит не более 3 % влаги согласно данным, полученным с помощью измерителя влажности. При необходимости поверхность необходимо отремонтировать и выровнять не менее чем за 24 часа до начала укладки ковра.

4. Настоятельно рекомендуется дать ковру отлежаться перед укладкой. Перед укладкой, во время и после нее следует поддерживать температуру воздуха не ниже 15 °C при относительной влажности воздуха не выше 30-60 %.

5. Рекомендуется укладывать ковровое покрытие методом растяжки или приклеивать

клеями с пометкой EC1: такие клеи экологически безопасны, отличаются низким уровнем испарения вредных веществ и не содержат растворителей.

Дополнительную информацию по этим вопросам вы можете получить из рекомендаций, приведенных в конце данного документа, или у вашего поставщика.

6. Покрытие необходимо укладывать в одном направлении.

Поэтому перед укладкой очень важно определить направление ворса. Для того чтобы быть полностью уверенным в направлении ворса, следует поступить следующим образом. Положите на ковер лист бумаги. На этот лист положите ручку. Нажав на ручку, катайте ее вперед и назад. Лист бумаги продвинется в направлении ворса.

## Подготовка пола

---

Перед началом работ специалист по укладке ковров должен убедиться, что пол соответствует следующим критериям:

- конструктивно прочен и ровнен;
- не содержит трещин;
- абсолютно сух: необходимо принять меры, чтобы не допустить воздействия влаги, во избежание изменения размеров ковра и защиты от гниения;

- поверхность должна быть твердой и надежной;
- поверхность должна быть гладкой: на поверхности недопустимы любые выемки и неровности;
- необходимо обеспечить достаточное количество компенсационных зазоров;
- уровень пола должен быть таким же, как в соседних помещениях;
- чистота и отсутствие любых загрязнителей (пыли, смазки, масла, краски и гипса);
- надлежащая температура поверхности;
- надлежащая температура воздуха в помещении;
- при наличии под полом системы подогрева такая система должна работать в обычном режиме. Неровности полов можно устранить с помощью соответствующего состава.

Для большинства полов требуется грунтование. Тип и состояние пола напрямую влияют на укладку и характеристики коврового покрытия с Texflor®, поэтому необходимо понимать всю важность надлежащей подготовки полов.

Для получения дополнительной информации по данному вопросу запросите инструкцию по подготовке настила у производителя клея. В инструкции вы найдете подробную информацию по подготовке полов с указанием средств, которые следует использовать.

## Способы укладки

---

Ковровое покрытие с основой Texflor® можно укладывать с полным приклеиванием

Полное приклеивание

При полном приклеивании может использоваться клей трех разных типов:

а) фиксирующий клей

(в жилых помещениях),

б) дисперсионный клей

(для универсального закрепления),

с) контактный клей без растворителя (ступени).

Перед началом работ следует внимательно ознакомиться с инструкциями, составленными производителем клея, и неукоснительно им следовать. Равномерно распределите клей по поверхности пола с помощью валика или зубчатого шпателя. Рекомендуется использовать шпатель с мелкими зубцами, чтобы наносить минимальное количество клея: это облегчит последующее удаление коврового покрытия. По истечении указанного времени уложите ковер на клей и плотно прижмите, чтобы обеспечить контакт с клеем во всех местах.

## **Стыки** (при наличии)

рекомендуется склеивать дисперсионным клеем. Прежде чем начинать соединение стыков, убедитесь, что стыки хорошо совмещены.

Для этого уложите склеиваемые части ковра с небольшим нахлестом, чтобы рисунок совпал, и проткните обе части ножом с загнутым лезвием. Сдвиньте края на стыке и перед нанесением клея проверьте совмещение и совпадение рисунка обеих частей ковра. Отогните обе части ковра и равномерно нанесите дисперсионный клей на пол с помощью зубчатого шпателя.

По прошествии рекомендованного времени уложите ковер на клей и плотно прижмите, чтобы обеспечить контакт всей поверхности Texflor® с клеем. Закройте стык и обрежьте ковровое покрытие у стен.

## **Поперечные стыки.**

Для поперечных стыков следует использовать покрывающий профиль. При оформлении поперечных стыков все конструктивные нити обрезают.

Для укладки ковров на лестницу используют только способ полного приклеивания и рекомендованный для ступеней контактный клей без растворителя. Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкции и полностью следовать им.

Перед началом укладки ковра на ступенях рекомендуется нанести слой клея плоским шпателем на обратную часть ковра. Высушите этот слой, прежде чем начинать приклеивать ковер к ступеням.

Это предотвратит чрезмерное впитывание клея подложкой ковра. Измерьте длину ковра, необходимую для покрытия ступени и подъема, а затем нарежьте соответствующие куски ножом с загнутым лезвием. Ворс должен быть направлен вниз по лестнице.

С помощью зубчатого шпателя равномерно нанесите контактный клей без растворителя на ступень и подъем верхней ступени.

Если доступ шпателем для нанесения клея в определенных углах ступеней затруднен, можно воспользоваться обычной кистью.

По истечении рекомендованного времени можно уложить ковер на клей верхней ступени и плотно прижать. После этого с помощью пасатижей натяните ковер до идеального состояния над кромкой ступени и плотно прижмите к контактному клею на подъеме. Теперь можно обрезать ковер у нижнего края подъема.

Аналогичным образом уложите ковер на остальные ступени. Теперь ваша лестница покрыта замечательным ковром!