

# Texflor® döşeme kılavuzu

---



## Temel bilgiler

1. Döşeme öncesinde her zaman teslim edilen halıların talep edilen özelliklere uyduğundan emin olun (renk, genişlik...)
2. Halıyı kesmeden önce detaylı bir döşeme planı yapın.
3. Alt tabakanın aşağıdaki şartlara uyduğundan emin olun: düz, tozsuz, kuru ve yağsız olmalı ve darbeye ve çarpmaya dayanmalı. CM sensor cihazı ile elde edilen değere göre kuru zemin maksimum %3 neme sahiptir. Gerekirse zemin 24 saat öncesinden onarılmalı ve düzgün hale getirilmelidir.
4. Döşemeden önce halının dinlendirilmesi önerilir. Döşeme öncesi, sırası ve sonrasında önerilen oda sıcaklığı en az 15° C olmalı ve bağıl nem yüzdesi %30-60'ı geçmemelidir.
5. EC1 etiketinde belirtilen yapıştırıcılar kullanılarak halının tamamen sabitlenmesi veya yapıştırılması önerilir: bu yapıştırıcılar düşük emisyon değerleri ve solventsiz olmaları nedeniyle çevre dostudur. Bu konularla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bu belgenin sonunda listelenen önerilere bakın veya tedarikçiniz ile irtibata geçin.
6. Halının aynı yönde döşenmesi çok önemlidir. Bu nedenle döşeme öncesinde ürünlerin yönü mutlaka kontrol edilmelidir. Yön ile ilgili emin olmak için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

**Halının üzerine bir kağıt yerleştirin  
Üzerine bir kalem koyun  
Kaleme baskı uygulayarak ileri geri  
yuvarlayın  
Kağıdın hareket ettiği yön halının  
yönüdür.**

## Alt zemin hazırlığı

Alt zemin ne olursa olsun işe başlamadan önce işi yapacak kişi alt zeminin aşağıdaki kriterleri karşıladığından emin olmalıdır:

- Yapısal olarak düzgün ve dengeli
- Çatlaksız
- Tamamen kuru: halının boyutsal dengesini etkileyen nem olmamalı ve küflenmeyi önlemeli
- Zemin sert ve dengeli olmalı
- Pürüzsüz: zemin üzerinde çukurluk veya girintiler olmamalı.
- Yeterli sayıda genişleme noktası
- ortak odalarla aynı seviyede
- her tür kirden temizlenmiş olmalı (toz, yağ, boya ve plaster)
- Uygun zemin sıcaklığı
- Uygun oda sıcaklığı
- Zeminden ısıtma sistemi bulunuyorsa sıcaklığı kontrol edilerek çalıştırılmalı

Uygun düzeltme maddeleri ile düzgün olmayan alt zeminler düzeltilmelidir.

Alt zeminlerin çoğu için astar gereklidir. Alt zemin türü ve durumu Texflor halıların döşenmesini ve performansını doğrudan etkiler ve bu nedenle alt zemin hazırlığının çok büyük önemi bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için yapıştırıcı üreticisinin alt zemin hazırlık kılavuzunu talep edin. Burada alt zemini nasıl hazırlayacağınız hakkında ve hangi ürünleri kullanmanız gerektiği ile ilgili detaylı bilgi bulacaksınız.



## Döşeme Yöntemleri.

Texflor® Halı arka dolgusu tam yapıştırıcı ile döşenebilir.

### Tam yapıştırma

- a) sabitleme yapıştırıcısı (ev tipi kullanım)
- b) dispersiyon yapıştırıcı/genel yapıştırma
- c) solventsiz kontak yapıştırıcı (merdiven)

Başlamadan önce yapıştırıcı üreticisinin talimatlarına bakın ve bu talimatları uygulayın. Yapıştırıcıyı bir rulo veya taraklı mala ile alt zemine yayın. Minimum yapıştırıcıyı uygulamak için ince taraklı mala kullanılması önerilir. Bu sayede halı daha sonra kolaylıkla kaldırılabilir.

Bekleme süresi bittikten sonra halıyı yapıştırıcıya yerleştirin ve yapıştırıcı ile tamamen temas etmesi için sertçe bastırın.

Ek **bulunuyorsa** eklerin dispersiyon yapıştırıcı ile yapıştırılması tavsiye edilir.

Ek yapmaya başlamadan önce kenarların birbirine tam oturduğundan emin olun. Bu nedenle iki halı parçasını da tasarımları birbirine uyacak şekilde birbiri üzerine yerleştirin ve kanca uçlu bir bıçakla kesin. Eki kapatın ve yapıştırıcıyı uygulamadan önce halıların uyumunu ve tasarımlarını kontrol edin.

İki halı parçasını da geriye katlayın ve taraklı mala ile dispersiyon yapıştırıcısını alt zemine eşit şekilde uygulayın. Önerilen bekleme süresinden sonra halıyı yapıştırıcı üzerine serin ve Texflor'un yapıştırıcı ile tamamen temas etmesi için sertçe bastırın. Eki kapatın ve duvar kısımdaki halıları kesin.

**Çapraz ekler** - Çapraz ekler kapatma profili ile kapatılmalıdır. Tüm yapı dışları çapraz ek yapımı sırasında kesilir.

Halılar merdivenle **remerdivenler** için önerilen solventsiz kontak yapıştırıcı ile tamamen yapıştırma yöntemi ile döşenmelidir. Her zaman önce talimatları okuyun ve bunları uygulayın.

Halıyı merdivene döşemediğinizden önce yapıştırıcının taraklı mala ile halının arka kısmına uygulanması önerilir. Halıyı merdivene yapıştırmadan önce bu tabakanın kurummasını bekleyin. Bu sayede halı arka dolgusunun çok fazla yapıştırıcıyı emmesi önlenir.

Basamak ve dikey kısımlarını kaplamak için ne kadar uzunlukta halı gerektiğini ölçün ve ihtiyacınız olan kadarını kanca uçlu bıçakla kesin. Parçanın yönü aşağıyı göstermelidir.

Solventsiz kontak yapıştırıcıyı basamağa ve üst basamağın düşey kısmına taraklı mala ile düzgün şekilde uygulayın. Basamakların bazı kısımlarına mala ile ulaşamıyorsa yapıştırıcıyı uygulamak için normal bir fırça da kullanabilirsiniz.

Önerilen bekleme süresinin ardından halı üst basamağa sürülen yapıştırıcıya serilerek sertçe bastırılmalıdır. Perçin kullanarak halıyı basamaklara tam oturacak şekilde gerdirin ve dikey kısımda bulunan yapıştırıcıya temas etmesi için sertçe bastırın.

Son olarak düşey kısmın alt kısmında kalan fazla halıyı kesebilirsiniz. Halıyı kalan kısımlara da aynı şekilde uyguladığınızda merdivenlerinizde mükemmel sonuç elde edersiniz.

