

Рекомендации по укладке ковровых покрытий на голубой войлочной основе Ultratex Quick+®



1. ПОДГОТОВКА ПОЛА

Ковровое покрытие на войлочной основе Ultratex® можно укладывать на полу, подготовленном согласно указаниям BS 5325 «Укладка текстильных покрытий для пола».

Независимо от пола перед началом работ специалист по укладке ковров должен убедиться, что пол соответствует следующим критериям:

- конструктивно прочный и ровный;
- абсолютно сухой;

необходимо принять меры, чтобы не допустить воздействия влаги на изменение размеров ковра и защитить его от гниения;

- поверхность должна быть гладкой: на поверхности недопустимы любые выемки и неровности;

- чистота и отсутствие любых загрязнителей (пыли, смазки, масла, краски и гипса);

- при наличии под полом системы подогрева такая система должна работать в обычном режиме.

Неровности настилов можно устранить с помощью соответствующего состава.

Для большинства настилов требуется грунтование.

Тип и состояние настила напрямую влияют на укладку и характеристики коврового покрытия с основой Ultratex®, поэтому необходимо понимать всю важность надлежащей подготовки настила.

Для получения дополнительной информации по данному вопросу запросите инструкцию по подготовке полов у производителя клея.

В инструкции вы найдете подробную информацию по подготовке полов с указанием изделий, которые следует использовать.

2. СПОСОБЫ УКЛАДКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ ULTRATEX®

Ковер на войлочной основе Ultratex® можно укладывать 5 разными способами:

- укладка на ленту с крюками;
- укладка на отделяемый клей;
- с использованием универсального реагента, придающего клейкость, при укладке ковров на основе Ultratex®;
- с помощью дисперсионного клея, который обеспечит прочное приклеивание к полу;
- путем натяжения над полом с помощью зажима для ковров Floorworks.

Ниже представлено подробное описание этих 5 способов укладки ковровых покрытий на основе Ultratex®.

а) Укладка на ленту с крючками

Укладка коврового покрытия на основе Ultratex® на ленту с крючками имеет ряд преимуществ:

- экологическая безопасность (клей не используется, нет запаха);
- очень простая и быстрая укладка — как только ковер закреплен на ленте с крючками, по нему сразу же можно ходить (нет необходимости ждать, как в случае с приклеиванием);
- очень чистый способ укладки — настил не повреждается при замене ковра, а на ленте с крючками не остается приклеенных частей ковра;
- удобство снятия покрытия — ковер просто снимают с крюков ленты и убирают;
- одну и ту же ленту с крючками можно повторно использовать не менее 3 раз для укладки новых ковров с основой Ultratex®.

Перед началом работ следует убедиться, что настил прочный, ровный, сухой, чистый и не содержит каких-либо загрязнителей или осыпающихся частиц, которые могут ухудшить работу клея. Если в качестве настила используется имеющееся покрытие из винила или ПВХ, рекомендуется использовать специальную ленту с крючками с акриловым клейким покрытием, защищающим от воздействия пластификаторов.

Не используйте в качестве настила текстильные покрытия для пола.

Мы рекомендуем выровнять все

углубления в настиле стандартным способом с помощью подходящего выравнивающего состава.

В местах установки ленты с крючками для нанесения тонкого слоя клея можно использовать плоский шпатель. После полного высыхания клея такой слой становится хорошей основой для приклеивания ленты на длительный срок.

Для укладки коврового покрытия на поверхности с площадью меньше 20 м² используется лента с крючками шириной 5 см. Прикрепите ленту на расстоянии приблизительно 3 см от стен, чтобы войлочная основа Ultratex® лучше закрепилась на ленте с крючками.

Закройте ленту с крючками клейкой лентой, чтобы при раскатывании ковер не прицепился к крючкам.

Раскатайте ковер и установите его в правильное положение для укладки. Постепенно снимайте клейкую ленту с ленты с крючками, натягивайте и цепляйте ковер за крюки на ленте, используя коленный кикер.

Порядок действий указан на рисунках:

Прикрепите к крючкам ленты натянутый ковер вдоль стороны АС. Натяните ковер, начиная с середины стороны АС, в направлении противоположной стороны и прикрепите к крючкам ленты.

Теперь прикрепите натянутый ковер к крючкам ленты вдоль стороны АВ. Наконец, можно натянуть и прикрепить ковер к крючкам ленты вдоль стороны CD. По завершении процедуры натягивания можно отрезать излишки ковра у стен. Для обрезки ковровых покрытий Ultratex® следует использовать нож с загнутым лезвием.

Для больших поверхностей (с площадью больше 20 м²) рекомендуется установить дополнительные ленты по ширине помещения, чтобы обеспечить лучшее крепление. При наличии стыков рекомендуется использовать специальную ленту с крючками для стыков.

Прежде чем начинать соединение стыков, убедитесь, что стыки хорошо совмещены. Уложите части ковра с частичным перекрытием и проткните обе части. Сдвиньте кромки стыка и проследите за совмещением и совпадением рисунка на обеих частях.

Пометьте карандашом линию стыка на полу и разведите образующие стык части ковра.

По центру вдоль линии стыка приклейте специальную ленту с крючками и закройте ее защитной бумажной лентой, чтобы ковровое покрытие не зацепилось за крючки раньше времени.

По обе стороны от специальной ленты с крючками приклейте обычную ленту с крючками шириной 5 см. Это снизит давление в зоне стыка.

Загните первую часть ковра и по мере отделения защитной ленты от ленты с крючками цепляйте ковер на крючки.

Оставшуюся часть специальной ленты с крючками закройте защитной лентой. Загните вторую часть ковра и сначала проверьте совмещение и совпадение рисунка обеих частей.

Если рисунок совпал, можно убрать защитную ленту и соединить части стыка.

Это позволит добиться идеального незаметного и закрытого стыка на долгое время.

Ковровое покрытие на основе Ultratex® можно также укладывать на ленте с крючками на

лестницах с прямоугольными или открытыми ступенями.

Приклейте специальную ленту с крючками в передней части ступени и вниз вдоль ее кромки. Приклейте такую же ленту в верхней части подъема.

Приклейте ленту с крючками шириной 5 см в задней части ступени и в нижней части подъема.

Закройте ленту с крючками защитной или клейкой лентой, чтобы ковровое покрытие не зацепилось за крюки раньше времени.

Уложите первую часть коврового покрытия на верхней ступени.

Уберите защитную ленту и прикрепите ковровое покрытие к крючкам.

Обогните ковром кромку ступени, используя плоскогубцы, и прикрепите к крючкам на ленте, расположенной на подъеме.

Обрежьте ковер в нижней части подъема.

Уложите ковровое покрытие Ultratex® таким же образом на другие ступени. Теперь ваша лестница покрыта отлично уложенным ковром!

В некоторых случаях необходимо укладывать ковровое покрытие Ultratex® на всю поверхность, используя ленту с крючками. Для такой работы рекомендуется использовать более широкую ленту с крючками, которую приклеивают рядами, покрывая всю площадь настила. В этом случае ковровое покрытие полностью цепляется к ленте с крючками.

Примечание. Компания TacFast Systems уже более 10 лет является владельцем патента на ленту с крючками, а также на укладку ковровых покрытий на войлочной основе на такую ленту. С ноября 1999 года компании Balta и ITC являются лицензиатами TacFast®.

Поэтому компании Balta и ITC обязуются по договору рекомендовать только тех производителей ленты с крючками, которые имеют лицензию TacFast® (см. пункт 3 «Рекомендуемые изделия»). TacFast® является зарегистрированной торговой маркой компании TacFast Systems S.A.

b) Укладка коврового покрытия Ultratex® на отделяемый клей

Укладка на отделяемый клей — это очень удобный с точки зрения замены покрытий способ укладки, который особенно хорошо подходит для использования в частных домах. В частности, в домах, предназначенных для сдачи в аренду, где важно иметь возможность легко и быстро удалить ковровое покрытие без повреждения полов. Учитывая данные требования, мы рекомендуем использовать отделяемые клеи, которые растворимы в воде и поэтому легко удаляются с пола.

Одделяемый клей лучше всего наносить с помощью валика. После нанесения клея необходимо подождать определенное время, а затем уложить на клей ковровое покрытие и тщательно прижать.

Отделяемый клей сохраняет клеящие свойства в течение длительного времени. При таком способе укладки замена коврового покрытия не составит никакого труда. Старое ковровое покрытие легко отделить и убрать все без остатка. Сразу после этого следует уложить новое ковровое покрытие. При необходимости можно предварительно нанести новый слой отделяемого клея.

Отделяемый клей не предназначен для соединения стыков. Для стыков рекомендуется использовать дисперсионный клей (или универсальный реагент, придающий клейкость).

с) Укладка на универсальный реагент, придающий клейкость

Если необходимо более сильное приклеивание к полу, рекомендуется использовать универсальный реагент, придающий клейкость. Реагент, придающий клейкость, обеспечивает прочное приклеивание основы Ultratex® к полу, но также дает возможность впоследствии удалить ковровое покрытие.

Перед нанесением реагента, придающего клейкость, необходимо тщательно подготовить пол. Он должен быть прочным, ровным, сухим и не должен содержать загрязнений, способных ухудшить склеивание. Мы рекомендуем

выровнять все углубления в настиле стандартным способом с помощью подходящего выравнивающего средства.

Реагент, придающий клейкость, лучше всего наносить с помощью валика. Для склеивания стыков рекомендуется использовать шпатель с мелкими зубцами.

По прошествии рекомендованного времени уложите ковер на слой реагента, придающего клейкость, и плотно прижмите, чтобы обеспечить контакт с реагентом.

Качественный реагент, придающий клейкость, не содержит растворителей, не имеет запаха, характеризуется незначительным выделением вредных веществ и растворим в воде

d) Укладка на дисперсионный клей

Использование традиционного способа полного приклеивания с помощью дисперсионного клея рекомендуется только в тех случаях, когда необходимо обеспечить очень прочное приклеивание коврового покрытия на основе Ultratex®.

Очень важно должным образом подготовить пол, чтобы устранить загрязнения или неровности поверхности, которые могут отрицательно повлиять на внешний вид или стабильность укладки.

Отделяемый клей сохраняет клеящие свойства в течение длительного времени. При таком способе укладки замена коврового покрытия не составит никакого труда. Старое ковровое покрытие легко отделить и убрать все без остатка. Сразу после этого следует уложить новое ковровое покрытие. При необходимости можно предварительно нанести новый

Поэтому необходимо, чтобы настил был прочным, ровным, абсолютно сухим, обладающим впитывающими свойствами и не содержал загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на склеивание. Для наилучшего результата сначала нанесите на настил выравнивающий состав и (или) грунтовку.

Перед началом работ следует внимательно ознакомиться с инструкциями, составленными производителем клея, и неукоснительно им следовать. Равномерно распределите клей по всей площади с помощью зубчатого шпателя. Рекомендуется использовать шпатель с мелкими зубцами, чтобы наносить минимальное количество клея: это облегчит последующее удаление коврового покрытия. По истечении указанного времени уложите ковер на клей и плотно прижмите, чтобы обеспечить контакт с клеем во всех местах.

Для склеивания стыков, при их наличии, рекомендуется всегда использовать дисперсионный клей.

Прежде чем начинать соединение стыков, убедитесь, что стыки хорошо совмещены.

Для этого уложите склеиваемые части ковра с частичным перехлестом, чтобы рисунок совпал, и проткните обе части ножом с загнутым лезвием. Сдвиньте края на стыке и перед нанесением клея проверьте совмещение и совпадение рисунка обеих частей ковра.

Отогните обе части ковра и равномерно нанесите дисперсионный клей на пол с помощью зубчатого шпателя. По прошествии рекомендованного времени уложите ковер на клей и плотно прижмите, чтобы обеспечить контакт всей поверхности основы Ultratex® с клеем. Закройте стык и обрежьте ковровое покрытие у стен. Для укладки ковров на лестницу используют только способ полного приклеивания дисперсионным контактным клеем.

Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкции, составленные производителем клея, чтобы узнать, какой дисперсионный контактный клей следует использовать. В пункте 3 «Рекомендуемые изделия» содержится информация о некоторых дисперсионных контактных клеях, которые можно использовать для этой цели.

Перед началом укладки ковра на ступенях рекомендуется нанести слой клея плоским шпателем на обратную часть ковра. Высушите этот слой, прежде чем начинать приклеивать ковер к ступеням. Это предотвратит чрезмерное впитывание клея основой ковра.

Измерьте длину ковра, необходимую для покрытия ступени и подъема, а затем нарежьте соответствующие куски ножом с загнутым лезвием. С помощью зубчатого шпателя равномерно нанесите контактный клей на ступень и подъем верхней ступени.

Если доступ шпателем для нанесения клея в определенных углах ступеней затруднен, можно воспользоваться обычной кистью.

По истечении рекомендуемого времени можно уложить ковер на контактный клей верхней ступени и плотно прижать.

После этого с помощью пассатижей натяните ковер до идеального

состояния над кромкой ступени и плотно прижмите к контактному клею на подъеме.

Теперь можно обрезать ковер у нижнего края подъема.

Аналогичным образом уложите ковер на остальные ступени.

Теперь ваша лестница покрыта замечательным ковром!

e) Укладка на зажим и подкладку

Ниже приведена процедура зажима и натяжения коврового покрытия с основой Ultratex® на ровных участках.

Установите зажим Floorworks для коврового покрытия, как в случае установки обычной системы зажима. Расположите зажим таким образом, чтобы между ним и стеной остался небольшой зазор. Этот зазор должен составлять приблизительно три четверти толщины укладываемого ковра. Для зажима и растяжения ковровых покрытий с основой Ultratex® рекомендуется использовать зажим Floorworks, накрытый лентой с крючками.

Разместите подкладку по всей площади пола, отрежьте лишние куски подкладки на одной линии с кромкой зажима, при этом подкладка не должна накрывать зажим.

Уложите ковер на подкладку и над зажимом.

Натяните ковровое покрытие вдоль стены, прикрепите его к крючкам зажима Floorworks с использованием коленного кикера и вдавите ковровое покрытие в зазор с использованием инструмента Easy Tucker.

Излишки коврового покрытия можно отрезать у соответствующих стен, оставив дополнительную полосу шириной в четверть дюйма (6 мм), чтобы вдавить ее в зазор и обеспечить аккуратную плотную натяжку, а также защиту от распускания кромки.

При наличии стыков в зоне, где планируется укладывать ковровое покрытие Ultratex® с подкладкой и зажимом, рекомендуется использовать систему Floorworks для бесшовного соединения.

Прежде чем начинать соединение стыков, убедитесь, что стыки хорошо совмещены.

Уложите склеиваемые части ковра с частичным перекрытием, чтобы рисунок совпал, и проткните обе части ножом с загнутым лезвием. Сдвиньте края на стыке и перед нанесением клея проверьте

совмещение и совпадение рисунка обеих частей ковра.

Разместите под местом стыка специальную ленту для стыков Floorworks и сдвиньте две части коврового покрытия так, чтобы их кромки точно совпали.

Разместите утюг для склеивания стыков на краю ленты и подведите стыкующиеся кромки под заднюю металлическую направляющую, чтобы они выравнивались и проходили вдоль сварочной головки. Плавное проведение утюгом вдоль стыка. Швы в месте стыка не обязательно склеивать в направлении ворса. Если вести утюг в направлении против ворса, оттенок вдоль стыка может измениться.

Клей прокачивается вверх от ленты через сварочную головку в нижней части утюга, при этом края стыка сплавляются и склеиваются. Для лучшего проникновения расплавленного клея в основу ковра используйте стыковой валик на ковре в задней части утюга.

Расчешите лицевые нити, чтобы они не остыли в опущенном положении. После охлаждения стыка ковровое покрытие можно обрезать. Ковровое покрытие на основе Ultratex® можно укладывать путем натяжения с подкладкой и зажимом даже на лестницах.

Было разработано специальное натяжное устройство для лестниц, Floorworks Stair Gripper, которое представляет собой сочетание ленты с крючками и стандартных крепежных стержней.

Мы рекомендуем использовать этот новый тип натяжного устройства Floorworks Stair Gripper для укладки коврового покрытия на лестнице.

Перед укладкой лестницу необходимо очистить и удалить пыль. Ступени должны быть прочными, любые крепления и гвозди следует удалить. Отрежьте Floorworks Stair Gripper по размеру, чтобы разместить по ширине лестницы, и подгоните к ступени и подъему так, чтобы стержни были направлены в образуемый ступенью угол.

Уложите подкладку по ширине ступеней одним куском от заднего края зажима на ступени до заднего края зажима на подъеме.

Для фиксации на месте закрепите скобами. Обрежьте лишнюю часть подкладки, чтобы зажим не был накрыт.

Уложите ковер на лестницу, начиная от нижней части подъема. Аккуратно расправляя ковер над зажимом с использованием коленного кикера, вдавите ковер в зазор с помощью инструмента Easy Tucker.

Использование сочетания стандартных крепежных стержней и ленты с крючками позволяет крепить

ковровое покрытие Ultratex® в углах ступеней без предварительной фиксации на ленте.

Когда ковер достаточно закреплен, натяните ковер на ленту зажима с помощью коленного кикера.

Раскатайте ковер на следующую ступень и повторите процедуру для остальных ступеней лестницы.

Не забывайте использовать систему Floorworks. Она обеспечивает отличные результаты укладки и замечательную отделку в любых условиях размещения коврового покрытия с основой Ultratex® на лестнице.