

DÖŞEME KILAVUZU Twinback®



Fundamentals

1. Döşeme öncesinde her zaman teslim edilen halıların talep edilen özelliklere uyduğundan emin olun (renk, genişlik...)
2. Halıyı kesmeden önce detaylı bir döşeme planı yapın.
3. Alt tabakanın aşağıdaki şartlara uyduğundan emin olun: düz, tozsuz, kuru ve yağsız olmalı ve darbeye ve çarpmaya dayanmalı. CM sensor cihazı ile elde edilen değere göre kuru zemin maksimum %3 neme sahiptir. Gerekirse zemin 24 saat öncesinden onarılmalı ve düzgün hale getirilmelidir.
4. Döşmeden önce halının dinlendirilmesi önerilir. Döşeme öncesi, sırası ve sonrasında önerilen oda sıcaklığı en az 15° C olmalı ve bağıl nem yüzdesi %30-60'ı geçmemelidir.
5. EC1 etiketinde belirtilen yapıştırıcılar kullanılarak halının tamamen sabitlenmesi veya yapıştırılması önerilir: bu yapıştırıcılar düşük emisyon değerleri ve solventsiz olmaları nedeniyle çevre dostudur. Bu konularla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bu belgenin sonunda listelenen önerilere bakın veya tedarikçiniz ile irtibata geçin.
6. Halının aynı yönde döşenmesi çok önemlidir. Bu nedenle döşeme öncesinde ürünlerin yönü mutlaka kontrol edilmelidir. Yön ile ilgili emin olmak için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

Halının üzerine bir kağıt yerleştirin
Üzerine bir kalem koyun
Kaleme baskı uygulayarak ileri geri
yuvarlayın
Kağıdın hareket ettiği yön halının
yönüdür.

Alt zemin hazırlığı

Alt zemin ne olursa olsun işe başlamadan önce işi yapacak kişi alt zeminin aşağıdaki kriterleri karşıladığından emin olmalıdır:

- Yapısal olarak düzgün ve dengeli
- Çatlaksız
- Tamamen kuru: halının boyutsal dengesini etkileyen nem olmamalı ve küflenmeyi önlemeli
- Zemin sert ve dengeli olmalı
- Pürüzsüz: zemin üzerinde çıkıntı veya girintiler olmamalı.
- Yeterli sayıda genleşme noktası
- ortak odalarla aynı seviyede
- her tür kirden temizlenmiş olmalı (toz, yağ, boya ve plaster)
- Uygun zemin sıcaklığı
- Uygun oda sıcaklığı
- Zeminden ısıtma sistemi bulunuyorsa kontrollü sıcaklıklarda çalıştırılmalıdır Düzgün olmayan zeminler uygun düzeltme maddesi ile düzeltilebilir.

Alt zeminlerin çoğu için astar gereklidir. Alt zeminin tipi ve durumu Twinback® halının döşenmesi ve performansını doğrudan etkiler. Bu nedenle alt zeminin hazırlanması çok büyük önem arz eder.

Daha fazla bilgi için yapıştırıcı üreticisinin alt zemin hazırlık kılavuzunu talep edin. Burada alt zemini nasıl hazırlayacağınız hakkında ve hangi ürünleri kullanmanız gerektiği ile ilgili detaylı bilgi bulacaksınız.



Döşeme Yöntemleri.

Twinback® arka dolgu ile halılar 3 farklı şekilde döşenebilir: Tam Yapıştırma:

- Halı çıtçıtı ile gerdirerek
- Çengelli bant üzerine döşeme (ev tipi kullanım)

Tam yapıştırma

Tam yapıştırma 3 tür yapıştırıcı ile yapılabilir:

- a) sabitleme yapıştırıcısı (ev tipi kullanım)
- b) dispersiyon yapıştırıcı/genel yapıştırma
- c) solventsiz kontak yapıştırıcı (merdiven)

Başlamadan önce yapıştırıcı üreticisinin talimatlarına bakın ve bu talimatları uygulayın. Yapıştırıcıyı bir rulo veya taraklı mala ile alt zemine yayın. Minimum yapıştırıcıyı uygulamak için ince taraklı mala kullanılması önerilir. Bu sayede halı daha sonra kolaylıkla kaldırılabilir.

Bekleme süresi bittikten sonra halıyı yapıştırıcıya yerleştirin ve yapıştırıcı ile tamamen temas etmesi için sertçe bastırın.

Ek **bulunuyorsa** eklerin dispersiyon yapıştırıcı ile yapıştırılması tavsiye edilir. Ek yapmaya başlamadan önce kenarların birbirine tam oturduğundan emin olun. Bu nedenle iki halı parçasını da tasarımları birbirine uyacak şekilde birbiri üzerine yerleştirin ve kanca uçlu bir bıçakla kesin. Eki kapatın ve yapıştırıcıyı uygulamadan önce halıların uyumunu ve tasarımlarını kontrol edin. İki halı parçasını da geriye katlayın ve taraklı mala ile dispersiyon yapıştırıcısını alt zemine eşit şekilde uygulayın.

Önerilen bekleme süresinin ardından halıyı yapıştırıcı üzerine serin ve Twinback® in yapıştırıcı ile tamamen temas etmesi için serçe bastırın. Eki kapatın ve duvar kısımdaki halıları kesin.

Çapraz ekler - Çapraz ekler kapatma profili ile kapatılmalıdır. Tüm yapı dışları çapraz ek yapımı sırasında kesilir.

Halılar merdivenlere **merdivenler** için önerilen solventsiz kontak yapıştırıcı ile tamamen yapıştırma yöntemi ile döşenmelidir. Her zaman önce talimatları okuyun ve bunları uygulayın.

Halıyı merdivene döşemedi önce yapıştırıcının taraklı mala ile halının arka kısmına uygulanması önerilir. Halıyı merdivene yapıştırmadan önce bu tabakanın kurummasını bekleyin. Bu sayede halı arka dolgusunun çok fazla yapıştırıcıyı emmesi önlenir.

Basamak ve dikey kısımlarını kaplamak için ne kadar uzunlukta halı gerektiğini ölçün ve ihtiyacınız olan kadarını kanca uçlu bıçakla kesin. Parçanın yönü aşağıyı göstermelidir. Solventsiz kontak yapıştırıcıyı basamağa ve üst basamağın düşey kısmına taraklı mala ile düzgün şekilde uygulayın. Basamakların bazı kısımlarına mala ile ulaşamıyorsa yapıştırıcıyı uygulamak için normal bir fırça da kullanabilirsiniz.

Önerilen bekleme süresinin ardından halı üst basamağa sürülen yapıştırıcıya serilerek sertçe bastırılmalıdır. Perçin kullanarak halıyı basamaklara tam oturacak şekilde gerdirin ve dikey kısımda bulunan yapıştırıcıya temas etmesi için sertçe bastırın.

Son olarak düşey kısmın alt kısmında kalan fazla halıyı kesebilirsiniz. Halıyı kalan kısımlara da aynı şekilde uyguladığınızda merdivenlerinizde mükemmel sonuç elde edersiniz.



Kancalı çubuklarla gerdirme

Twinback® arka dolgulu halıyı gerdirmek için kancaları duvar ve şeritler arasında bir oluk bırakacak şekilde yerleştirin.

Bu oluk serilecek halı kalınlığının üçte biri kadar olmalıdır. Alt tabakayı zeminin üzerine serin ve kancaların dışına taşan fazla kısmı keserek alt tabakanın üzerini kapatmamasını sağlayın.

Kancalı çubuk üzerine solvent kontak yapıştırıcı sürün. Halıyı alt tabakanın ve çubukların üzerine serin. Halıyı Knee Kicker (Diz Desteği) kullanarak kancaya takın ve duvar boyunca gerdirin ve Easy Tucker kullanarak aradaki oluğa bastırın.

Düzgün, sağlam şekilde oturmuş ve yıpranmayan bir kenar elde etmek için fazla halı kancalara sabitlemek üzere yaklaşık 1 cm pay bırakılarak uygun duvarlarda kesilebilir.

Alt tabaka ve halı tutucusu ile Twinback® halı döşemek istediğiniz alanda ek bulunuyorsa sorunsuz bir sonuç elde etmek için Floorworks sisteminin kullanılması önerilir. Ek yapmaya başlamadan önce kenarların birbirine tam oturduğundan emin olun

İki halı parçasını da tasarımlar uyacak şekilde birbiri üzerine yerleştirin ve kancalı bir bıçakla kesin. Eki kapatın ve yapıştırıcıyı uygulamadan önce halıların uyumunu ve tasarımlarını kontrol edin.

Ek altına bir Floorworks ek şeridi yerleştirin ve halının kesik kısımları tam olarak oturacak şekilde birbirine yapıştırın

Şeridin sonuna ek demirini yerleştirin ve ek kenarlarını arka metal kenar kılavuzu altına kaynak başlığı boyunca paralel olacak şekilde itin.

Demiri dengeli bir hızla ilerletin. Her zaman parça yönünde ek yapın. Demiri ters yönde hareket ettirseniz ek üzerinde renk farkı olabilir. Yapıştırıcı şeritten ve demirin arkasındaki kaynak başlığından çıkar ve bu sayede ek kenarlarını birbirine tamamen yapıştırır.

Halının arka dolgusuna sıcak yapıştırıcının düzgün bir şekilde nüfuz etmesi için demirin arka kısmında halının üzerinde bir ek rulosu kullanın. Ön yüz ipliklerini yukarı kaldırın. Bu sayede aşağı konumda soğumaz. Ek soğuduktan sonra halı kesilebilir.

Merdivenleredöşeme yapılmadan önce merdivenler temiz ve tozsuz olmalıdır. Merdivenlerin sağlam olduğundan emin olun ve kalıntıları ve çivileri sökün. Halı tutucuyu merdivenin uzunluğuna göre kesin ve pimlerle merdivenlerin eklem yerini gösterecek şekilde basamak ve dikey kısmına sabitleyin. Alt tabakayı basamaktaki Halı Tutucunun arka kenarından dikey kısımdaki Halı Tutucunun arka kenarına kadar tek parça halinde merdiven genişliği boyunca yerleştirin. Yerinde sabitlemek için zımbalayın. Tutucunun üzerini kapatmaması için fazla kısmı kesin. Dikey kısmın altından başlayarak (parça yönü aşağıyı gösterecek şekilde) halıyı yerleştirin. Diz desteği ile halıyı tutucu üzerinde gerdirin ve son olarak Easy Tucker kullanarak aradaki boşluğa halıyı oturtun.

Standart kombinasyona dikkat gösterin. Tutucu pimleri ve Tutucu üzerindeki kancalı şerit sayesinde şerit fazla erken tutmadan önce Twinback® halıyı merdivenlerin ek yerine sabitleyebilirsiniz. Halı yeterli şekilde desteklendiğinde Diz Desteğini kullanarak halıyı Tutucu üzerinde gerdirin. Halıyı bir sonraki basamağa yuvarlayın ve diğer basamaklar için de aynı işlemi uygulayın.



